
Montaż Zehnder ZIP z wykorzystaniem złączki skręcanej SCHRAUB 15 mm



Instrukcja montażu

1

Złączka SCHRAUB składa się z dwóch nakrętek, dwóch plastikowych uszczelek i jednej nagwintowanej tulejki.



2

Na rury promienników należy założyć nakrętki, a następnie uszczelki.



3

Następnie nałożyć nagwintowane tulejki.



4

Powtórzyć czynności z pkt 2 dla drugiej płyty. Następnie wsunąć jej rury do drugiego otworu tulejki. Upewnić się, że tulejka jest ustawiona po środku.



5

Dokręć nakrętki kluczem płaskim typu NW22. Wymagany moment docisku wynosi 35-40 Nm.



